


# 【るくるわッター

# セリア判払機

# 取扱説明書



**BK2750Hb** 



※この製品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。 \*This product is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any country.

# 警告



- この取扱説明書には製品をご使用いただく上で、事故を防ぐ重要な注意事項と製品の取扱い方が示されています。この取扱説明書を良く理解した上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 電気関係部品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。



この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

# 操作装置のシンボルマーク

運転操作および保守管理のために、操作装置のシンボルマークが使用されています。 これらの表示に従って**誤操作のないよう**ご注意ください。

マーク表示部位	図 柄	意味
燃料タンクキャップ	<b>↓</b> + <b>□</b> €	使用燃料の種別が「混合ガソリン」である ことを表わします。
	N	このマークの方向にレバーを操作すると チョークが閉じることを示します。
エアクリーナカバー	[+]	このマークの方向にレバーを操作すると チョークが開くことを示します。
ストップスイッチ (右手グリップ側)	運転	<ul> <li>■ 運転</li> <li>運転側にするとエンジンが「運転」することを示し、スタートボタンでエンジンが始動することを表わします。</li> <li>■ 停止停止側にするとエンジンが「停止」することを示します。</li> </ul>

重 要

本製品は、オートチョークキャブレタを搭載しています。 通常のエンジン始動時はチョークレバーの位置が「開」側にあることを ご確認ください。

### はじめに

このたびはゼノア製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

この取扱説明書は、製品の正しい取扱い方法、簡単な点検および手入れについて説明しています。

ご使用前によくお読みいただいて十分理解され、お買い上げの製品が優れた性能を発揮し、かつ快適な作業をするためにこの冊子をご活用ください。

また、お読みになった後必ず大切に保管し、分からないことがあった時には取り出してお 読みください。なお、製品の仕様変更などにより、お買い上げの製品とこの説明書の内容が 一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

# ▲ 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた ▲ の表示がある警告ラベルは、人身事故 の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお、警告ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、必ず所 定の位置に貼ってください。

#### ■ 注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について次のように 表示しています。

▲ 危険

: 注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことになるものを示し ます。

▲ 警告

: 注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険性があるものを 示します。

▲ 注意

: 注意事項を守らないと、けがを負う恐れがあるものを示します。

重 要

: 注意事項を守らないと機械の損傷や故障の恐れがあるものを示しま

す。

補足

: その他、使用上役立つ補足説明を示します。

# 目 次

正しく	お使いいただくために	1
	バッテリ・充電器について	
	警告ラベルとその取扱い	
サービスと	- 保証について	
	称	
	品······	
バッテリの		
	充電器による充電	···· 16
	外部充電コネクタによる充電・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	作業中の自己充電・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
組立		
/	背負いバンドの取り付け	····· 18
	フレキシブルシャフトと本機の接続(DL)	
	ハンドルの取り付け(DL) ····································	
	ハンドルの取り付け(DB)	
	フレキシブルシャフトと本機の接続(DB)	
	ひじあての取り付け方(DB)	
	バーハンドルの位置調整(DB)	
	スロットルワイヤの遊び調整	
	飛散防護カバーの取り付け	
	刈刃の取り付け	
	刈刃の種類と推奨用途	
	バッテリの取り付け	
<b> 伙料 </b>	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	)かけかた······	
	エマージェンシースタータで始動する場合	
	<b>竿の持ち替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	
エンバシンの	ージョックョん Oとめかた	
操作方法	7C 49/4 / C	02
米ドルム	背負い方	qq
	対した	
点検整備	MIDAY IP <del>X</del>	04
示(火 <u>工</u> ) 州	作業前後点検	35
	定期点檢	
	刈刃	
	エアクリーナーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
	燃料フィルタ	
	双パークプラグ	
	冷却用空気通路 ····································	
	<ul><li>行却用空気通路 ************************************</li></ul>	
	フレキシブルシャフト	
	100時間使用毎の手入れ	
	エンジンの調整	
41.00	長期保管時の手入れ	
政障のとき	きは	····43



本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよく読み理解した上で正しく取扱ってください。快適に作業をするため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りですが、これ以外にも本文の中で「▲ 警告サイン」として説明のつど取り上げております。

- 製品をお使いになる前に
- ●ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、製品の機能と取扱い上の注意事項をよくご理解ください。
- ●本製品は地表の雑草刈りを用途として設計されています。不測の事故を招く恐れがありますので、本来の用途以外の目的(樹木の枝落しや植え込みの剪定、材木の切断など)には使用しないでください。
- ●本製品は高速回転する刃物を装備しているため、操作を誤ると非常に危険です。 疲労などで体調が悪い場合や、カゼ薬服 用時、飲酒後など、正常な判断と的確な 操作が出来ない恐れがある場合は、本 製品を使用しないでください。また、本書 の内容が理解できない人や子供には絶 対に使わせないでください。
- ●エンジンの排気ガスには人体に有害な一酸化炭素が含まれています。 屋内やビニールハウス、トンネル内など、通気の悪い場所では本製品を使用しないでください。
- ●次のような場合はお使いにならないでください。
  - ① 足元が滑りやすいなど、安定した作業 姿勢の保持が困難な場合
  - ②霧や夜間など、作業現場周辺の安全 確認が困難な場合
  - ③ 天候悪化時(降雨、強風、雷など)

- ●初めてお使いになる場合は、実作業に入る前に熟練者から製品の取扱い指導を 受けてください。
- ●疲労が重なると注意力が低下し、事故の原因となります。作業計画にはゆとりを持たせ、1回の連続作業時間は30~40分を限度とし、10~20分の休憩を取ってください。また、1日の作業時間は2時間以内としてください。
  - (参考) 国有林では、作業者の健康管理 のため、次のような基準が設けら れています。


#### 作業は連続3日を限度として

1回の連続作業時間30分以内1日の作業時間2時間以内1週の作業日数4日以内1月の作業時間32時間以内

- ●この取扱説明書は必ず保管して、分らないことがあった場合など必要に応じてご 参照ください。
- 小さいお子様の手の届くところに保管しないでください。
- 本製品を譲渡または貸与する際は、この 取扱説明書を必ず添付してください。



### ■ 使用時の服装・装備



- ●本製品をお使いになる際は、屋外作業に ふさわしい服装を整え、次の用品を着用 してください。
  - ①保護帽(ヘルメット)
  - ② 保護目がねおよび顔面防護ネット (フェースシールド)
  - ③ 丈夫な手袋または防振手袋
  - ④ 滑りにくい丈夫な保護長靴(先芯入り) または滑りにくい安全な靴(先芯入り)
  - ⑤すね当て
  - ⑥ 耳覆い(イヤーマフ)

また、次の用品を携行してください。

- ① 製品付属工具および目立てヤスリ
- ②適切な容器に入れた燃料
- ③ 交換用刈刃
- ③ 作業区域表示用具(ロープ、立て札等)
- ④ 呼笛(共同作業時や非常時の合図用)
- ⑤なた、手のこ(障害物除去用)
- ●裾じまりの悪い衣服や裸足、サンダル、 草履などでの作業はしないでください。

### ■ 燃料に関する注意事項

本製品のエンジンは、引火 しやすいガソリンを含む「混 合ガソリン」を燃料としてい ます。



焼却炉、バーナー、たき火、かまど、電気 スパーク、溶接火花など、引火の恐れが ある場所では、燃料の補給をしたり燃料 容器を保管したりしないでください。

- ●くわえタバコでの作業や燃料補給は危険です。絶対にしないでください。
- ●燃料の補給や保管容器への注入作業は 屋外の平坦な場所で行ってください。通気の悪い屋内で給油作業をすると気 化した燃料に引火する恐れがあります。
- ●使用中に給油する場合は、必ずエンジン を停止し、周囲に火気がないことを確か めてから燃料を補給してください。
- 給油後は、燃料容器を密閉してから、3m 以上離れた場所でエンジンを始動してく ださい。
- ●給油時に燃料がこぼれた場合は、エンジンをかける前に、機体に付着した燃料を完全にふき取ってください。



### ■ バッテリ・充電器について

バッテリはハイブリッドスタートシステムを作動させる上で重要な部品です。

バッテリ(リチウムイオン電池)の特性を十分に理解され、正しくお使いください。また、落としたり、 ぶつけたりしないようにていねいにお取扱いください。

# ⚠危険


バッテリを火中に投じたり、加熱させたりしないでください。

液漏れ、異常発熱、破裂の原因となります。




金属などでバッテリの端子間を接触させないでください。

感電、液漏れ、異常発 熱、破裂の原因となり ます。



バッテリの分解、改造はしないでください。

感電、液漏れ、異常発 熱、破裂の原因となり ます。



専用バッテリですので他の機種や他の用途に は使用しないでください。


液漏れ、異常発熱、破裂の原因となります。



バッテリを充電する場合は、付属の専用充電 器を使用してください。

他の充電器を使用すると発火、異常発熱、 故障の恐れがありま

す。



充電器のケース、ACアダプタのコードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電、発火、異常発熱 の恐れがあります。



燃料の保管場所や燃料がこぼれた場所では、 バッテリの充電作業は行わないでください。

燃料に引火し、火災、 やけどの恐れがありま す。




バッテリの液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ってから、直ちに医師の治療を受けてください。 失明の恐れがあります。



# ⚠警告

バッテリを落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。

ケースの破損、液漏れ、異常発熱、破裂の 原因となります。




ケースが破損したバッテリは使用しないでください。

液漏れ、異常発熱、破 裂の原因となります。



充電器の分解、改造はしないでください。

感電、発火、異常発熱 の恐れがあります。



電源は、交流100V専用のコンセントを使用してください。

液漏れ、異常発熱、破 裂の原因となります。



濡れた手でACアダプタの抜き差しをしないでく ださい。

感電の恐れがありま す。



充電器は専用バッテリ以外の充電には使用しないでください。 "

感電、発火、異常発熱 の恐れがあります。



幼児の手の届くところでは充電しないでください。

感電やけがの原因と なります。



バッテリに水や海水をかけたり、水中に入れたりしないでください。


ショート、異常発熱の原因となります。また、水中に投じると電池機能を失い使用できなくなります。



充電器を落下させたり、衝撃を与えたりしない

でください。

感電、発火、異常発熱 の恐れがあります。



浴室などの湿気の多いところや、屋外で雨に濡れるところなどでは充電しないでください。


感電、発火、異常発熱 の恐れがあります。





# ⚠警告

充電するときは、延長コードの使用や他の電気 器具とのタコ足配線はしないでください。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、東ねたりしないでください。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。コードが破損し、感電・火災の原因となります。

バッテリ液が皮膚や衣類に付着したときは、直 ちにきれいな水で洗い流してください。 皮膚に障害を起こす恐れがあります。

セルモータで始動できなくなったバッテリは、本 製品から取り外してください。

ケースの破損、液漏れ、異常発熱、破裂の恐れがあります。

# △ 注意

充電器中は、身体の同じ箇所を長時間、充電 器に触れさせないでください。

ケースの温度が高温 になる場合があり、低 温やけどの恐れがあ ります。



充電しないときは、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。


電源コードがドアやサッシなどに挟まれないよう取扱いには十分に注意してください。 コードを傷つけ、感電や発火の恐れがあります。

ACアダプタのプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。

感電、ショート、発火の原因となります。

カナ水羊 コノベノ がい

充電器にバッテリをしっかり奥まで差し込んでく ださい。 端子部分を損傷する 恐れがあります。




ACアダプタのプラグにゴミや土、油が付着しないように注意してください。

感電や発火の恐れがあります。

傾いたところで充電しないでください。

転倒し、感電、発火、 異常発熱、の恐れが あります。





### 【バッテリ(リチウムイオン電池)の特性】

- 本製品に付属するリチウムイオン電池は高性能充電式で、充電と放電を繰り返し使 用できる、優れた電池です。
- バッテリの寿命は気温・使用状況・充電の仕方などにより異なります。特に、高温の 状況下ではバッテリの性能を低下させますので機体を放置する際は、直射日光の当 らない場所を選んでください。
- 長期間、使用せずに保管すると自己放電によりバッテリ残量が次第に減少します。 バッテリの特性上、残量が空の状態で放置するとバッテリとしての機能を失います。 最低でも半年に一度は充電してください。
- 付属バッテリは単体では防水機能を持っていません。したがって、水気の多いところ での充電・ご使用はしないようにしてください。
- バッテリは安全に十分配慮して設計されています。万一動作がおかしくなったり、異 音・異臭がしたら直ちにご使用を中止してください。
- リチウムイオンバッテリは※メモリ効果がなく、継ぎ足し充電が可能です。
  - ※電池を使い切らずに途中で充電をする(継ぎ足し充電)使い方をすると、見かけの 電池容量が減り、すぐに電池切れになる現象。

### 【過放電(バッテリ残量が完全になくなった状態)について】

● 長期間、使用せずに保管されると自己放電により過放電してしまう可能性がありま す。バッテリの特性上、過放電させてしまいますとバッテリとしての機能を失います。 ご使用にならない場合でも、半年に一度は充電してください。

### 【バッテリ交換の目安について】

- バッテリは充放電の繰り返しにより徐々に劣化し、充電能力が低下します。付属の充 電器で所要時間充電してもバッテリの電圧が回復しない(モータが回らない)場合は、 新しいバッテリと交換してください。なお、ご自身で判断が困難な場合はお買い上げ 店にご相談ください。
- 充電できないバッテリは、本製品から取り外してください。ケースの破損、液漏れ、異 常発熱、破裂の恐れがあります。

### 【リチウムイオン電池のリサイクルについて】

■ この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイク ル可能な貴重な資源です。不要になったリチウムイオン電池は金属端子部にセロハ ンテープ等の絶縁テープを貼って、製品をお買い求めになった販売店へ返却いただ くか、または充電電池リサイクル協力店へお持ちください。




リサイクル協力店に関するお問い合わせ先 社団法人電池工業会 http://www.baj.or.jp

リチウムイオン電池はリサイクルへ




### ■ 使用前の注意事項

- ●作業を始める前に現場の状況(地形、刈り払う草の性質、障害物の位置、周囲の 危険度など)をよく確かめ、移動可能な障 害物は除去してください。
- ●作業者から15m以内を危険区域とし、この中に人が立ち入らないよう標識ロープで囲む、立て札を立てる等の警告表示をしてください。また、数人で共同作業を行なう場合は、緊密に合図しあうなどして常に安全間隔を確保してください。
- ●作業を開始する前に機体各部を点検し、 ネジ類のゆるみ、燃料漏れ、損傷、変形 などの異常がないことを確かめてください。 特に刈刃および刈刃取付部は入念に点 検してください。
- ●飛散防護カバーを取り外した状態で使用しないでください。




- ●肩掛けバンドは正しく着用し、作業時は 機体の所定位置に接続して使用してくだ さい。
- ●刈刃は、作業条件に合わせて本取扱説明書記載の弊社純正品の中から適切なタイプを選択使用してください。(詳細は本文24ページ参照)
- ●刈刃は直径 255mm 以下の刈刃を使用してください。直径 255mm よりも大きな刈刃は絶対に使用しないでください。
  ☆本製品または刈刃の損傷および飛散により、事故や重大な人身事故を招く恐れがあります。
- ●刈刃はよく目立てされたものを使用してください。

●刈刃は、チップ飛び、ひび割れ、欠け、曲がり、摩耗などがないことを確認してから使用してください。異常のある刈刃は絶対に使用しないでください。



●刈刃を目立てするときは割れ防止のため 必ず刃元に丸みをつけてください。



●刈刃取り付け時は本書または刈刃付属 の取り付け要領に従って正しく取り付けて ください。 \*\*\*\*\* 4



●刈刃を締め付け後、手回しして振れや異音がないことを確かめてください。 振れがあると異常振動や刈刃取付部ゆるみの原因となり非常に危険です。 ☆本製品または刈刃の損傷および飛散により、事故や重大な人身事故を招く恐れがあります。





- ■エンジン始動時の注意事項
- ●エンジンを始動する時は周囲(15m以内)の安全をよく確かめてください。





- ●始動時は機体を両手でしっかりと保持し、 刈刃やスロットルレバーが地面や周囲の 障害物に触れないよう機体をしっかり固 定してください。スロットルレバーがアイド リング位置にない状態でエンジンをかけ ると、始動と同時に刈刃が回り出し、非常 に危険です。
- ●エンジン始動時は、必ずスロットルレバー をアイドリング位置(完全に戻した状態) にしてください。
- ●エンジン始動後、スロットルレバーから指 を離した状態で刈刃が回らないことを確 かめてください。刈刃が回り続ける場合は エンジンを停止し、スロットルワイヤ他の 点検整備を行なってください。 (本文21~22ページおよび41ページ参 照)

### ■ キックバックに関する注意事項

●キックバックとは、高速回転している刈刃が石や樹木、コンクリート、杭、支柱など硬くて切れない固定物に触れた際に、反作用で機体が瞬間的に大きく振られる現象をいいます。

キックバックが起きると機体が思わぬ動きをするため、正常な操作ができなくなる危険があります。キックバック防止のため、以下事項を必ず守ってください。

- ① 作業前にキックバックの恐れがある障害物の位置を確かめ、その周囲の草を取り除いて分かりやすくしておくこと。
- ② 作業時は、機体のハンドルグリップ部以外を持って操作しないこと。
- ③ 作業中は刈刃から目を離さないこと。 目を離す必要がある場合はスロットル レバーを完全に戻すこと。
- ④ 刈刃が足元に近づいたり腰より上になるような機体操作はしないこと。

### ■運搬時の注意事項

- ●金属製刈刃使用時は、刈刃に付属の刈 刃カバーを装着するか、適切な覆いをしてください。
- ●車で運搬するときは、ロープなどで荷台に確実に固定してください。 危険ですので自転車やバイクでの運搬はしないでください。
- ●燃料タンクに燃料を入れたまま長時間悪路上を運搬しないでください。キャップがゆるみ燃料が漏れ出す恐れがあります。



### ■ 作業時の注意事項

- ●作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻し、エンジンを停止してから手を離してください。
- ●刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で 行なってください。
- ●エンジンの回転は作業に必要な範囲に 保ち、不必要に上げないでください。
- ●刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈 刃や機体の点検、燃料補給が必要な場 合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転 が完全に停止してから行なってください。
- ●刈刃が石などの硬いものに当ったときは すぐにエンジンを停止し、刈刃に異常が ないか点検してください。 異常があった場合は作業を中止し、正常 な刈刃に交換してください。
- ●作業中に後方から声をかけられた場合は、 振り向く前に必ずエンジンを停止してくだ さい。
- ●電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやプラグコードに触れないでください。



●高温によるやけどの恐れがありますので、 エンジン運転中および停止直後は素手で マフラなどの金属部に触れないでください。 

●運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。 回転部品に触れる恐れがあり危険です。


### ■ 整備上の注意事項


- ●この取扱説明書では、製品の機能維持 に必要な整備について説明しています。 本書に記載されていない整備が必要な 場合は、お買い上げ店または最寄のゼノ ア製品取扱店にご相談ください。
- ●製品の改造や分解等はしないでください。 運転中に機体が破損したり、正常な操作 ができなくなる危険があります。
- ●点検整備時は、必ずエンジンを停止してく ださい。
- ●エンジン停止直後は、素手でマフラやスパークプラグに触れないでください。 高温のためやけどの危険があります。
- ●刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- ●刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ずゼノア純正品または当社指定銘柄品を使用してください。




### ■ 警告ラベルとその取扱い

#### ①品番 6420-11590







# 

### 【ラベルのメンテナンス】

- (1) 警告ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにしてください。
- (2) 警告ラベルが汚損したりはがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、 新しいラベルに取り替えてください。
- (3) 新しいラベルを貼る場合は汚れを完全にふき取り、乾いた面にして元の位置に貼ってください。


# サービスと保証について。

#### ご相談窓口

本製品に関するお問い合わせや消耗品のお求め、サービスのご用命は、お買い上げいただいた販売店で承ります。

お問い合わせの際は型式名と製造番号(下図参照)をご連絡ください。

製品・技術・その他に関してお気付きの点やご意見等ありましたらお気軽に弊社営業窓口(裏表紙記



### 保証書について

本製品には、保証書を別途添付しております。保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日・型式名・製造番号」の記入押印をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

### 補給部品の供給年限について

本製品の補修部品の供給年限は、製造打切後8年です。

ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合も あります。

補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。



機械の改造は危険ですので、改造しないでください。 改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的 と異なる場合は、メーカー保証の対象外になるのでご注意 ください。


## 製品主要諸元


2 II- III		<b>3</b> 21	<u>_1</u>	ゼノア刈払機 BK2750						
~	名 称 •		型 式		DL-Hb	DL-L-Hb(ロング)	DB-Hb	DB-L-Hb(ロング)		
ハンドル形式			式	ル	ープ		バー			
本	体	乾燥	質	量	<sup>፠</sup> kg	8.1	8.1	8.4	8.4	
				全	長 mm		28	0		
背	負い	部寸	法	全	匾 mm		30	5		
				全社	高 mm		33	0		
		桿 パ・				2305-φ24	2425-φ24	2305-φ24	2425-φ24	
燃	* 料	タン	ク	容 :	量 L		1.	1		
標	準	付	属	<u>  [ </u>	刃		チップソー(255	mm、40枚刃)		
推	Ē	奨	ĮK		刃	4枚刃、8枚	刃、チップソー、ナイロ	ンカッタ(詳細本文2	24ページ参照)	
動	力	伝	達	方:	式		自動遠心クラッチ、ス	パイラルベベルギャ	P	
洞	ţ			J	比	1.67				
J.	刃	回	転_	方	<b></b>	反時計回り(作業者から見て)				
	形				<b>式</b>	単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン				
	排		気	1	量 cm³	25.4				
±	使	用	炒	<b>大</b>	件	潤滑油混合ガソリン				
   	使	用	潤	滑	曲	2サイクルエンジン専用オイル				
	混		合		上	ゼノア純正オイル使用時 40:1/市販オイル使用時 25:1				
ジ	+	ヤ	ブ	レ	タ	ダイヤフラム、ロータリーバルブ式				
	点		7		式	デジタル制御(CDI)				
ン	ス	<u>'                                    </u>	クラ	プライ	グ	チャンピオン RCJー6Y				
	始	動	J	7 3	<b>t</b>	ハイブリッドスタート式				
	停	止	ブ		式 	点火回路一次側短絡式				
付	付 属 品 保護メガネ、吊りバンド、刈刃カバー、整備工具					工具 				


(※)刈刃、燃料を除く

改良などにより商品の細部仕様が本書記載内容と異なることがあります。ご了承ください。

# 各の部とのの名が称と








# 標/準:付:属:品:

開梱時に下記の付属品が入っていることを確認してください。 不足しているものがあればお買い上げいただいた販売店にご連絡ください。



図番号	部品番号	品名	数量	図番号	部品番号	品名	数量
-1	6298-59391	チップソー255-40P	1枚	7	09007-00425	六角レンチ(対辺 4)	1本
2	848-JL0-93B1	刈刃カバー	1個	8	3570-37214	吊りバンド	1個
3	T3541-92110	保護メガネ	1個	9	848-F62-3611	背負いバンド	1個
4	3520-91110	刈刃収納バッグ	1個	10	848-8RR-0172	バッテリ	1個
5	848-KA0-93A0	取扱説明書※	1∰	11	848-8UB-0011	ACアダプタ☆	1個
6	3073-91111	ソケット 13×19	1本	12	848-8UA-0013	充電器☆	1個

※: 保証書が挟み込まれています。

☆: 「ACアダプタ」および「充電器」は、標準仕様とレス仕様の 2 種類あります。「ACアダ プタ」および「充電器」レス仕様をお買い上げ頂いたお客様には、別途充電キット(「A Cアダプタ」および「充電器」)としてお求めになれます。

# ヾバッテリの充電◎

# ▲ 危険

- 充電は、必ず付属の専用充電器およびACアダプタを使用して行なってくださ
- 充電器が損傷している場合は、使用しないでください。
- バッテリの液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ってから、直 ちに医師の治療を受けてください。
- バッテリの分解、改造はしないでください。

# ▲ 警告

- バッテリを落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。また、ケースが破損し たバッテリは使用しないでください。
- 充電器の分解、改造はしないでください。
- 電源は、必ずAC100V専用のコンセントを使用してください。AC100V以外の コンセントを使用すると、発火・発煙の恐れがあり、危険です。
- バッテリに水をかけたり、水中に入れたりしないでください。また、濡れた手でAC アダプタの抜き差しをしないでください。
- 充電器を落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 浴室などの湿気の多いところや、屋外で雨に濡れるところなどでは充電しないで
- バッテリ液が皮膚や衣類に付着したときは、直ちにきれいな水で洗い流してくだ さい。




### ⚠ 注意

充電しないときは、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。

### 重要

- 開梱時、バッテリは充電されていません。作業する前に必ず充電してからご 使用ください。
- 充電中は燃料などの引火しやすい物を付近に置かないでください。
- 下記の条件を考慮し、安全に充電作業を行ってください。
  - ・直射日光や雨露の当らないところ
  - ・風通しがよく、湿気の少ないところ
  - 振動のないところ
  - ・周囲温度が0~40℃のところ
  - ・強力な磁気や放射線のないところ
  - ・充電器を置いた際に安定する平坦なところ
  - 砂埃のないところ
  - 幼児やペット等がいたずらをしないところ

### ■ 充電器による充電



1. 充電器にバッテリを確実に差し込んでくださ

重要 / バッテリを斜めに取り付けると、端子部分 を損傷することがあります。

- **2.** AC アダプタのジャックを充電器に差し込ん でください。
- **3.** AC アダプタの電源プラグをご家庭のコンセ ント (AC100V) に差し込んでください。 「電源/POWER」および「充電/CHARGE」ラ ンプが点灯(赤)します。

補足 | 雑音が入ることがありますので、テレビや ラジオ等のAV機器から2m以上離れたところで充電 してください。

#### [充電の確認]

「充電/CHARGE」ランプはバッテリの充電状 態に応じて表示を変えます。

ランプが消灯すれば充電完了です。

充電状態	ランプ表示		
九电认思	電源/POWER	充電/CHARGE	
充電中	点灯(赤)	点灯(赤)	
充電完了	点灯(赤)	消灯	

補足 バッテリが空の状態から充電完了までの 時間は約4時間です。

4. 充電が完了したら、AC アダプタをコンセント から抜き、バッテリを充電器から取り外してく ださい。

| 重要 | 充電器をしっかり押えてバッテリを取り外 してください。充電器を押えずにバッテリを持ち上げ ると、充電器が外れて落下し破損する恐れがありま す。


### ■ 外部充電コネクタによる充電

# 🛕 注 意

- ■コネクタは確実に差し込んでください。接続が不完全だと運転中に外れ、スイッチを操作してもエンジンが止まらなくなります。
- 接続後はコードが周囲に接触していないことを確認してください。

### 重要

外部充電コネクタにて充電を行なう際は、充電器に他のバッテリを取り付けないでください。



電源/POWER

点灯(赤)

本製品は、バッテリを取り外さずに充電できるように設計されています。

 スタータケースでクランプされているコネク タカバーを外してください。

重要 □ コネクタカバーを外す際は、無理に引張らないでください。

- **2.** 付属の充電器からでている外部充電コネクタ を、充電コネクタに接続してください。
- **3.** AC アダプタのジャックを充電器に差し込ん でください。
- **4.** AC アダプタの電源プラグをご家庭のコンセント (AC100V) に差し込んでください。「電源/POWER」および「充電/CHARGE」ランプが点灯(赤) します。

| 補足 | 雑音が入ることがありますので、テレビや ラジオ等のAV機器から2m以上離れたところで充電 してください。

### [充電の確認]

「充電/CHARGE」ランプはバッテリの充電状態に応じて表示を変えます。 ランプが消灯すれば充電完了です。

充電状態	ランプ表示				
九电1人忠	電源/POWER	充電/CHARGE			
充電中	点灯(赤)	点灯(赤)			
充電完了	点灯(赤)	消灯			


補足 バッテリが空の状態から充電完了までの時間は約4時間です。

- **5.** 充電が完了したら、AC アダプタをコンセント から抜いてください。
- **6.** コネクタを取り外しのときと逆の手順で取り付けてください。

重要 コネクタカバーを確実に閉め、めくれていないことを確認してください。

→ ■ 電源 / POWER

### ■ 作業中の自己充電



本品は、大容量チャージコイルを内蔵してい ます。バッテリが空の状態から通常の草刈作業 (約 6000rpm) を燃料タンク満タンから空に なるまで作業した場合で、約80回の始動操作 が可能になります。また、再始動は約10分で 可能となります。


補足 | 通常の草刈作業(約 6000rpm)では、バッ テリが空の状態から充電完了まで約6.5時間です。

#### 組 $\overline{\mathbf{M}}$




- 組立時は各部品を正しく組み付けてください。組み付けを誤ると事故を招く恐れ があります。
- ご自身で組立が困難な場合はお買い上げ店にご相談ください。

### ■ 背負いバンドの取り付け



- 1. 背負いバンド上部をフレームの上部溝にかけ てから、図3のようにバックルに通し、しつか り止めてください。
- 2. 背負いバンド下部のフックをフレーム下部の バンド取付部にはめてください。

### ■ フレキシブルシャフトと本機の接続(DL)




- 1. ジョイント端部中央の抜止ボルト  $(M5 \times L10)$  を取り外し、締付ボルト  $(M5 \times L20)$  および スイッチボックス取付スクリュ  $(M4 \times L14)$  4本をゆるめてください。
- **2.** メインパイプを軽く左右に回しながらジョイントに押し込んでください。
- **3.** ジョイントの抜止用ネジ穴とメインパイプの 抜止穴を合わせてから抜止ボルトをねじ込み、 確実に締め付けてください。
- 4. ジョイント締付ボルトを締め込んで、メインパイプを確実に固定してください。 【締め付けトルク】 4.9~7.8N·m {0.5~0.8kgf·m}
- **5.** スペーサのつばの部分にスイッチボックスを押し当て、スイッチボックス取付スクリュをねじ込み確実に締め付けてください。

#### ■ ハンドルの取り付け(DL)



- グリップがゆるむと作業中動いてしまい大変危険です。確実に締め付けてください。
- 作業中にグリップをゆるめたり、捩るような使い方はしないでください。
- 位置の調整は必ずエンジンを停止し、刃が止まったことを確認してから行ってください。




- **1.** 付属のループハンドルのグリップ、ワッシャおよび取付ボルトを外し、ストッパを取り外してください。
- **2.** 左図のようにループハンドルをメインパイプ に押し込んでください。

| 補足 | ループハンドルの取付方向を間違えないようにしてください。


- 3. ストッパを図の→→の方向に差し込んでから 取付ボルトを挿入します。次に、付属のワッ シャ、ハンガープレートを取付ボルトに挿入し、 グリップを回して軽く締め付けてください。
- **4.** ループハンドルの端を号機ラベルに合わせ、グリップを締め付けて固定してください。

#### ■ ハンドルの取り付け(DB)



- **1.** 付属の左グリップをゆるめ、メインパイプに挿 入し、締め付けてください。
- **2.** 左グリップ用ハンガーに付属のハンガープレートをボルト (M5×L10) でしっかりと締め付けてください。
- 3. ガードをメインパイプに挿入してください。
- **4.** スイッチボックス取付スクリュ (M4×L14) 4本をゆるめてスペーサごとメインパイプに 挿入してください。
- **5.** 付属の右グリップをゆるめ、メインパイプに挿入し、締め付けてください。

#### ■ フレキシブルシャフトと本機の接続(DB)




- **1.** ジョイント端部中央の抜止ボルト ( $M5 \times L10$ ) と締付ボルト ( $M5 \times L20$ ) をゆるめてください。
- **2.** メインパイプを軽く左右に回しながらジョイントに押し込んでください。
- **3.** ジョイントの抜止用ネジ穴とメインパイプの 抜止穴を合わせてから抜止ボルトをねじ込み、 確実に締め付けてください。
- **4.** ジョイント締付ボルトを締め込んで、メインパイプを確実に固定してください。 【締め付けトルク】

 $4.9 \sim 7.8 \text{N} \cdot \text{m} \{0.5 \sim 0.8 \text{kgf-m}\}$ 

- 5. スペーサのつばの部分にスイッチボックスを押し当て、スイッチボックス取付スクリュ(M4 ×L14) 4本をねじ込み確実に締め付けてください。
- **6.** ガードをスイッチボックスの端から 2~3mm の位置で取付スクリュ (M5×L25) をで確実 に締め付けてください。
- 7. 付属のバンドでチューブを固定してください。

### ■ ひじあての取り付け方(DB)




ひじあてをスクリュ  $(M5 \times L20)$  2本でしっかりと締め付けてください。

### ■ バーハンドルの位置調整(DB)



- バーハンドルが緩むと作業中動いてしまい大変危険です。確実に締め付けてく ださい。
- 作業中にバーハンドルをゆるめたり、捩るような使い方はしないでください。
- 位置の調整は必ずエンジンを停止し、刃が止まったことを確認してから行ってください。



バーハンドルは、反時計回りにゆるめるとハン ドルを前後に移動させることができます。


右手ハンドルの位置は右手の肘をひじあてに 当てた状態で自然に握れる位置に固定してくだ さい。

### ■ スロットルワイヤの遊び調整




### ⚠ 注 意


メインパイプ接続後、ワイヤの端部がワイヤ受け金具に正しく収まっていることを確かめてください。ワイヤの端部がワイヤ受け金具に乗り上げていると、スロットルレバーを戻してもエンジン回転が下がらす危険です。




● エアクリーナカバーのノブをゆるめてカバーを取り外してください。




スロットルワイヤの遊びは、スロットルレバーを完全に戻した位置にしてワイヤ受け金具から出ているワイヤスリーブを指でつまんで軽く引いたときに、1~2mm動く程度であれば適正です。遊びが大き過ぎたり小さ過ぎる場合は、ロックナットをゆるめてワイヤ受け金具の位置を再調整してください。



- ●遊びは、ワイヤ受け金具を右に回すと大きくなり、左に回すと小さくなります。
- ・ 調整後はロックナットを締め付けて受け金具 を固定してください。



重要 フレキシブルシャフトを曲げるとスロットルワイヤの遊び量が変化します。遊び調整時は、フレキシブルシャフトを作業時に近い状態にしてください。




● エアクリーナカバー取付時は、エアクリーナ本体右横の爪をカバーの穴に入れてからノブを締め込んでください。このとき、チョークレバーが「開」の位置になっていることを確認してください。「閉」の位置になっているときは、必ず「開」の位置にしてください。

### ■ 飛散防護カバーの取り付け



注 意

飛散防護カバーを取り外した状態で使用しないでください。





付属の飛散防護カバーの先端をギヤケースにあて、付属のクランプでメインパイプに取り付け、十字穴付スクリュ  $(M5 \times L25)$  2 本で均等に締め付けてください。


## ♠ 警告


- ●エンジンをかけたまま刈刃の取り付け、取り外しをしないでください。
- 交換用刈刃および刈刃取付金具類は純正品をお使いください。
- 刈刃着脱時は刈払機を確実に固定し、丈夫な手袋を着用してください。
- ●刈刃は、ギヤケース側から見て左回転(反時計回り)します。裏表にある刈刃を 使用するときは、刃の向きを確かめてから取り付けてください。特に、チップソー は、逆向きに取り付けると、チップが破損して飛ぶことがあり、危険です。
- ●刈刃取付時、ギヤシャフトのねじ部に土砂等が詰まっている場合は、確実に 取り除いてください。刈刃取付部のゆるみの原因となり非常に危険です。

#### 口金属刃の取り付け方









- 1. 本機を裏返してください。
- 2. 付属品の六角棒レンチを、ギヤケースと刃 受け金具の固定穴に同時に通して固定し、 軸が回らないことを確認してください。
- 3. 付属品の⊕ドライバ付ソケットを使用し、 右に回して刈刃取付ボルトをゆるめてくだ さい。
- **4.** 刈刃取付ボルト、スプリングワッシャおよび刃押え 金具を外してください。
- **5.** ギヤシャフトのねじ部に土砂等が 詰まっている場合は、確実に取り 除いてください。




- **6.** 刈刃を、<u>文字のある面をギヤケース側にして</u>刃 受け金具にのせ、刈刃の穴を刃受け金具の凸部 に正しくはめてください。
- 重要 刈刃の穴を刃受け金具凸部に正しくはめ てください。
- **7.** 刃押え金具を、向きを間違えないようにギャシャフトにはめてください。
- 8. 六角棒レンチで回り止めをしてから、刈刃取付ボルトにスプリングワッシャをはめて、⊕ドライバ付ソケットで確実に締め付けてください。

【締め付けトルク】

14.  $7 \sim 19$ .  $6 \text{N} \cdot \text{m} \{150 \sim 200 \text{kgf-cm}\}$ 

重要 刈刃を上から見て、取付方向に間違いが ないか確認してください。

#### 口刈刃カバーの取り付け方



- **1.** 刈刃の刃先を刈刃カバーの溝にはめ込んでからカバーの端をピンで留めてください。
- **2.** 取り外すときは、ピン留めを外し、刈刃カバーを外側に広げるようにして刈刃から外してください。

### ■ 刈刃の種類と推奨用途

標準付属刈刃以外に、オプションとして各種の 刈刃を用意しております。作業用途に合わせて適 切な刈刃をお選びください。

	種別		推奨用途	部品番号	品名
	בה בי ווע	4枚刃	柔らかい雑草	6298-14344	ブレード <i>φ</i> 255-4T
金	切込刃	8枚刃	一般雑草	6298-15344	ブレード <i>φ</i> 255-8T
属	選 笹刈刃		笹刈刃 一般雑草、笹、ススキ、カヤ		ブレードφ 255-30T
刃	刃 チップソー (標準付属品)		一般雑草	6298-59391	ブレードφ 255-40P (軽量型)
	ナイロンカッタ		柔らかい雑草(障害物の多い場	YZDTA01	ナイロンカッタ オート D
			茶りかい稚草(障害物の多い場    所)	BC00A22	ナイロンカッタ オート Z2 ボルト式
			FIL)	BC00A23	ナイロンカッタ オート Z2 刈刃式

詳しくはそれぞれの刈刃に添付の説明書をお読 みください。



刈刃は直径 255mm 以下の刈刃を使用してください。直径 255mm よりも大きな刈刃は絶対に使用しないでください。

本製品または刈刃の損傷および飛散により、事故や重大な人身事故を招く恐れがあります。


#### 重要

ナイロンカッタは金属刃より抵抗が大きいため、取扱い操作を誤るとクラッチ部が発熱し変形損傷することがあります。ご使用時は次の点をお守りください。

- ナイロンカッタはゼノア純正オートZ2、オートDをお使いください。市販品をお使いになる場合は本体の外径が10cm以下のものにしてください。
- ナイロンコードの長さは17cm以下にしてください。
- 作業時はエンジン回転を高速に保ってください。




- バッテリ取付部に異物や液体が付着していないことを確認してください。端子部に異物や液体が付着していると接触不良を起こす可能性があり危険です。異物や液体が付着している場合は取り除いてください。
- カバーが確実に取り付けられていることを確認してください。スクリュの締め付けが不十分だとバッテリに水や埃が浸入する恐れがあります。



- **1.** スイッチボックスのストップスイッチが「停止」側になっていることを確認してください。
- 2. スイッチボックス下部の十字穴付スクリュ (M4×L12) 4本を外し、カバーを取り外し てください。

補足 取り外したスクリュを紛失しないように注意してください。



**3.** 端子の向きを合わせ、"パチン"と音がするまでバッテリをしっかりと取り付けてください。

<u>重要</u> バッテリが確実に取り付けられていることを確認してください。しっかり取り付けられていないと接触不良を起こす可能性があり危険です。

**4.** カバーを取り外しと逆の手順で取り付けてください。

## ⚠ 危険

- 燃料は非常に引火しやすいため取扱いを誤ると火災事故の原因となります。
  また、気化した燃料は爆発して死傷事故を起こす恐れがあります。
- 燃料の混合時は必ず火気を遠ざけ、タバコは吸わないでください。
- 混合作業は屋外で行ってください。
- 刈払機や燃料容器を、たき火やバーナーなどの火気の近くに放置しないでく ださい。

#### 重 要

- オイルが混合されていないガソリン(生ガソリン)を使うとエンジンが焼き付きます。給油時は燃料が正しいか確かめてください。
- ●燃料は紫外線や高温に長時間さらされると変質劣化し、始動不良や出力不足などの原因になります。混合した燃料は、30日以内を目安に使い切るようにしてください。
- 水が混入した燃料を使うと、キャブレタやエンジンの内部が腐食します。刈払機 や燃料容器に水がかからないようにしてください。
- 4サイクルエンジン用オイルや水冷2サイクルエンジン用オイルは使わないでください。スパークプラグ汚損やピストンリング固着、マフラ詰まりなどを起こしやすくなります。



燃料は、最寄のガソリンスタンドで「空冷2サイクルエンジン用混合ガソリン」をお求めになるか、自動車用無鉛ガソリンと空冷2サイクルエンジン用オイルを下記割合で混合容器に入れ、容器を振ってよく混ぜ合わせたものを使用してください。

### [混合比]

□ゼノア純正2サイクルオイル(FC級)使用時

-----40:1

(ガソリン4Lに対しオイル100mL)

口市販2サイクルオイル(FB級)使用時

-----25:1

(ガソリン4Lに対しオイル160mL)


# 給工油油

# ▲ 危険

- 燃料タンクへの給油は屋外の平坦な場所で行ってください。
  給油時は火気を遠ざけタバコは消してください。
- 作業の途中で給油する場合は、必ずエンジンを停止し、冷えてから行ってください。
- 燃料タンクキャップは確実に締め付けてください。
- 給油時にこぼれた燃料はエンジンを始動する前に布でよくふき取ってください。
- バッテリを充電している近辺では、給油を行なわないでください。

### 重要

燃料タンクへの給油量は、8分目を目安にしてください。燃料を入れ過ぎると、運転時に燃料タンクキャップから燃料がもれる恐れがあります。



- 1. 給油する刈払機を屋外の平坦な場所に置き、安定させてください。
- **2.** 燃料タンクキャップを少しゆるめ、燃料タンク 内と外部の気圧差を取り除いてください。
- **3.** 燃料タンクキャップを取り外し、8分目を目安 に少しずつ給油してください。
- **4.** 給油が終わったら燃料タンクキャップを確実 に締め付けて、燃料漏れのないことを確認して ください。

### — ゼノア純正 ビッグバンガソリン —

ゼノア純正混合ガソリン「ビッグバンガソリン」は、運転休止期間の長いエンジン機器用に開発された2サイクルエンジン専用の混合燃料です。

- ◎変質しにくい特殊ガソリンの採用でキャブ詰まり追放
- ◎エンジン内部を摩耗や汚れから守り、排気をきれいにする各種添加剤配合
- ◎混合の手間不要
- ○給油・持ち運び・保管に便利な金属容器入り

などのすぐれた特長を持っており、運転休止の直前にお使いになるだけで運転再開時のエンジントラブル予防効果を発揮します。

詳しくはお買い上げ店にお問い合わせください。

# エンジンのかけかた

# ⚠ 危 険


- 燃料を補給後エンジンを始動する場合は、機械を給油した場所から3m以上離れた場所に移してから始動してください。
  - 給油した場所で始動すると引火による火災の恐れがあります。
- 室内や換気の悪い場所ではエンジンを始動しないでください。人体に有害な一酸化炭素中毒の恐れがあります。

## ▲ 警告

- エンジンの始動、停止時、移動時は常にスロットルレバーをアイドリング位置にしてください。レバーがアイドリング位置以外になっていると、不意にエンジンが始動した際、刈刃が回転し始めてしまうので非常に危険です。
- エンジン停止時、移動時には必ずストップスイッチを「停止」側にしてください。

# 🛕 注 意


- 給油時にこぼれた燃料は、エンジンを始動する前に布で確実にふき取ってから エンジンを始動してください。
- 始動前に機体各部を点検し、ハンドル取付部のゆるみやスロットルレバーの 作動不良、刈刃取付部のゆるみや燃料漏れなどの異常がないことを確かめ てください。
- 始動時は機体を両手で確実に保持してください。
- スロットルレバーを引いた状態でエンジンを始動しないでください。始動と同時に刈刃が動き始めますので非常に危険です。始動時は両手で機体を確実に保持し、刈刃の周囲から障害物を遠ざけてください。
- 始動時は刈刃が地面に触れないようにし、周囲の障害物を遠ざけてください。
- ■スロットルレバーを完全に戻しても刈刃が回り続ける場合は、エンジンを停止してスロットルワイヤおよびキャブレタのアイドル調整スクリュを点検してください。
- エンジンがかかったら刈刃が動かないことを確認してください。 刈刃が動き続ける場合は、エンジンを停止してスロットルワイヤおよびキャブレタのアイドル調整スクリュを点検してください。
- 運転時は常に両手でグリップ部を握り、刈刃から目を離さないでください。
- ◆ やけどの恐れがありますので運転中および停止直後はエンジン本体やマフラの金属部に触れないでください。
- 感電によるショックを受けることがありますので運転中はスパークプラグやプラグコードに手を触れないでください。
- 周囲に小さいお子様がいるところで、エンジンの始動操作をしないでください




1. エンジン前部のプライマポンプでキャブレタ に燃料を満たします。燃料が透明なパイプを 通ってタンクに戻り始めるまで、ポンプを指で 押して離す操作を繰り返してください。

補足 タンクに燃料が残っている状態でエンジン停止直後に再始動する場合にはポンプ操作は必要ありません。


2. エアクリーナ下側のチョークレバーが「開」の位置になっていることを確認してください。 「閉」の位置になっているときは、必ず「開」の位置にしてください。



**3.**スロットルレバーをアイドリング位置にセット してください。



4. ストップスイッチを「運転」側にしてください。




5. 刈刃の周囲に障害物がないことを確かめてから、両手で機体をしっかり保持し、スタートボタンを押してください。モータが作動してエンジンが始動します。


重要 スタートボタンはエンジンが始動するまで押し続けてください。機械の性能を維持する為にスタートボタンを約10秒押し続けると、モーターの回転が停止します。 万一、エンジンが始動しない場合は一旦スタートボタンから指を離し、再度押し直してください。


6. 本格運転前に2~3分間低速で暖機運転してく ださい。


### ■ エマージェンシースタータで始動する場合

バッテリの電圧低下などで、スタータボタンを押してもエンジンが始動しない場合は、エマージェンシースタータを使用し、次の要領でエンジンを始動してください。









1. エンジン前部のプライマポンプでキャブレタに燃料を満たします。燃料が透明なパイプを通ってタンクに戻り始めるまで、ポンプを指で押して離す操作を繰り返してください。

補足 対象シクに燃料が残っている状態でエンジン停止直後に再始動する場合にはポンプ操作は必要ありません。

**2.** エアクリーナ下側のチョークレバーを閉じてください。

【補足】 エンジン停止直後に再始動する場合は チョークを開いたままスタータロープを引いてください。

- **3.** スロットルレバーをアイドリング位置にセットしてください。
- 4. ストップスイッチを「運転」側にしてください。
- 5. 機体を安定した地面に置き、刈刃の周囲の安全を確かめてから、左手でメインパイプを握り、右足をフレーム部にかけながら、右手でリコイルケースに収納されているスタータノブを取り出して、スタータノブを引いてください。

■要 スタータ故障の原因となりますので、ロープを最後まで引き出したり、ノブから手を離して戻したりしないでください。

**6.** エンジンが始動したらスタータノブを元通りリコイルケースに確実に収納し、スタータロープをリコイルケースの溝に収納してください。

重要 スタータノブの破損およびスタータロープの切損の原因となりますのでスタータノブおよび、ロープをリコイルケースに確実に収納してください。

- **7.** エンジンが始動したらチョークを徐々に開いてください。
- 8. 本格運転前に2~3分間低速で暖機運転してください。


重 要

チョークを閉じたまま始動操作を繰り返すと、スパークプラグの電極がぬれてエンジンがかからなくなることがあります。このような場合は、チョークを開き、スロットルレバーを全開に近い位置にセットしてからスタータロープを繰り返し引くか、スパークプラグを取り外して電極を乾かしてから始動操作をやり直してください。

### ■ 竿の持ち替え



● 背負ったまま竿を持ち替えないでください。 思わぬけがをする危険があります。



補足 右出しから左出し、または左出しから右 出しに竿を持ち替える場合は、必ずエンジンを停止 し、背負いフレームを地面に降ろしてから竿の向きを 変え、背負い直してください。


# エンジンのとめかた。

### 🛕 注 意

- 緊急時は直ちにエンジンの停止操作をしてください。
- 刈刃はエンジン停止直後も惰性でしばらく回ります。完全に止まるまで刈刃に触れないでください。

### 重要

エンジン回転数を上げたまま停止操作をすると、エンジンに無理がかかります。 緊急時以外はスロットルレバーを戻してエンジン回転数を下げてから停止操作をしてください。



- 1. スロットルレバーを完全に戻してください。
- 2. ストップスイッチを「停止」側にしてください。

# 操《作》方》法


# 🛕 注 意

- 使用時は、本書の「正しくお使いいただくために」(1~10ページ)記載の注意事項を守って正しく操作してください。
- 刈払機本体を背負うときは、スロットルレバーがアイドリング位置にあることを確かめ、スロットルワイヤがねじれて引っ張られないよう注意してください。また、刈刃が地面につかないよう注意してください。

#### 重要

作業時は刈刃を障害物に打ち当てないように注意してください。高速回転している 刈刃を木の幹や切り株、石などに強く打ち当てるとキックバックが発生し危険です。 また、刈刃や駆動部が損傷したりメインパイプが曲がったりする恐れがあります。

#### ■ 背負い方



- **1.** スロットルレバーをアイドリング位置に戻して刈刃が回転していないことを確かめてください。
- 2. 付近に人や障害物がないことを確認してから、 左手でメインパイプのハンドルの先(刈刃側) の部分を握り、右側の背負いバンドを右肩にか けてください。
- **3.** メインパイプを右手に持ち替え、左側の背負い バンドを左肩にかけてください。
- **4.** 左右の背負いバンドを胸の前で連結してくだ さい。
- **5.** 背当てが腰の少し上になり、重みが両肩に均等 にかかるように左右の背負いバンドの長さを 調節して身体になじませてください。
- 6. 付属の吊りバンドをお使いになると、腕が疲れ にくく快適に作業できます。吊りバンドのフッ クを左右いずれかの背負いバンドとループハ ンドル取り付け部のハンガープレートに掛け、 バンドを使いやすい長さに調節してください。

### ■ 緊急離脱ツマミの操作方法


緊急の場合、背負いバンドのフック部の凹部(1、2)を両側から指でつまんでください、背負いバンドが肩から外れ刈払い機が身体から離れます。





#### 警告

金属刃使用時は、刈刃の右半分で草を切らないでください。キックバック(跳ね返り)が起きやすくなり、対応を誤ると重傷事故を招く危険があります。




キックバックが 起きやすい範囲

#### 重要

- ナイロンカッタ使用時はエンジンの回転を高速にしてください。 低速回転で使用するとクラッチが滑りやすくなり、摩擦融でクラッチが損傷す る恐れがあります。
- ナイロンカッタは本体の外径が10cm以下の小型のものをご使用ください。
- ナイロンコードの長さは15cmが適切です。17cm以上の長さで連続作業しないでください。

#### 金属刃使用時

●刈刃を<u>右から左</u>に振りながら草を刈ってください。



●1回当たりの刈り込み量は普通の雑草で刃の直径の1/2、ススキやセイタカアワダチソウなど茎の硬い草では直径の1/3までとしてください。

## 使用可能範囲





■エンジンの回転数は草の抵抗に合わせて調整してください。


畦草などの柔らかい草はスロットル半開程度で十分ですが、密生したヨモギやツル草などは回転を上げて刈るようにしてください。

重要 エンジン回転数が低過ぎると草が巻き付きやすくなるだけでなく、クラッチの早期摩耗の原因となります。

### ナイロンカッタ使用時

- ●ナイロンコードは動力消費が大きいため、作業 時のエンジン回転数は、金属刃使用時の5割 増を目安にしてください。
- サイロンカッタは、コードの先端部で草を切ります。 コードの長さ分いっぺんに刈ろうとすると、回転が 落ち切りにくくなります。このような提合はいったも草から難し 回転を上

このような場合はいったん草から離し、回転を上げてから1回当たりの刈り込み量を浅くしてください。



●刈刃を左から右の振りながら刈るようにすると、切りくずが身体から遠ざかる方向に飛びますので服の汚れが少なくなります。



# 〃点<u>〃検ౣ整ౣ備</u>

# ▲ 注意

- 点検整備時は必ずエンジンを停止してください。
- 機体の改造やエンジンの分解はしないでください。 事故や重大な人身事故を招く恐れがあります。製品の改造が原因で故障した場合は、弊社保証の対象外となります。
- 部品交換時は純正部品または指定品を使用してください。
- ご自身で点検整備できない場合は、お買い上げ店に依頼してください。

#### 重要

長期間、使用しない場合、バッテリの特性上、残量が空の状態で放置するとバッテリとしての機能を失います。少なくとも半年に一度は充電してください。

#### ■ 作業前後点検

作業前後に次の点検を行ってください。

	点検	項目	処	置
1	刈刃	<ul><li>・取付ボルトゆるみ</li><li>・割れ、欠け、チップ飛び、曲がり</li><li>・刃先磨耗</li></ul>	<ul><li>・締め付け</li><li>・交換</li><li>・研ぎ直しまたは交換</li></ul>	
2	飛散防護カバー	·破損	·交換	
3	グリップ	・オイル付着	・ふき取り	
4	スロットルレバー	・動きが悪い	・修理または交換	
5	スロットルワイヤ	・遊び過大、過小・動きが悪い	・修正・修理または交換	
6	燃料タンク	・燃料漏れ・燃料パイプ損傷	・修理または交換・交換	
7	背負レゾンド	・破損、亀裂	・修理または交換	
8	フレキシブルシャフト	・接続部のガタ、ゆるみ ・外周部の切れ、割れ、変色、変形	・修理または交換・交換	
9	ギヤケース	・刈刃取付シャフトのガタ	・修理または交換	
10	各締め付け部	・ゆるみ、脱落	・締め付け、修理	
11	本機~E/G接続コネクタ	・ゴムカバーの亀裂、劣化	・交換	
12	リード線関係	・被覆の剥がれ	·交換	
13	バッテリケース	<ul><li>割れ</li></ul>	·交換	

## ■ 定期点検

下記の使用時間毎に点検を行ってください。

		使	用時	間	<sub> </sub>
	点 検 整 備 項 目	25時間	50時間	100時間	- 備 考
	シリンダフィンのゴミ除去	0	0	0	
-	エアクリーナエレメントの清掃	0	0	0	
工	スパークプラグの清掃、調整	0	0	0	スキマ 0.6~0.7mm
レ	燃料タンクの清掃		0	0	
37	シリンダ取付ボルトの増締め			0	
	エンジン各部の増締め			0	
ン	マフラカーボン落し			0	
	スイベルギヤケースグリース補給	. 0	0	0	
	ギヤケースグリース補給	0	0	0	
本体	クラッチドラム汚れ除去			0	
144	フレキシブルシャフトグリース補給	0	0	0	
バッテ	り充電				半年に1回



- 作業を安全に行うために、作業開始前と作業終了後には必ず刈刃の点検をしてください。刈刃のゆるみ、チップ飛び、ひび割れ、欠け、曲がりなどを放置して継続使用すると作業中に刈刃の破片が飛散し、作業者や付近にいる人に当たるなどして重大な人身事故を招く恐れがあります。
- 刈刃点検時は必ずエンジンを停止してください。エンジンをかけたまま点検する と機体の転倒等により刈刃が回り出す恐れがあります。

# ▲ 注 意


- 刈刃の点検や着脱をするときは必ずエンジンを停止し、丈夫な手袋を装備してください。素手で刈刃を取り扱うと負傷する恐れがあります。
- 摩耗して丸くなった刈刃の研ぎ直しはお買い上げ店にご相談ください。刃先の研磨作業(特にチップソー)は、特殊な作業ですので、適切な工具と研磨技術を必要とします。


#### 重要

刃先が摩耗して丸くなった刈刃の使用は、切れ味が悪く、草が巻き付きやすくなったり、作業時に腕にかかる負担が増えます。

また、機械の燃費や寿命にも悪影響を与えます。

- 1. 刈刃を点検する前にエンジンを必ず停止してください。
- 2. 刈刃取付シャフトのガタ、取付ボルトのゆるみ を点検し、ゆるみがある場合は確実に締め付け てください。
- **3.** ご自身で正しく締め付けられないときはお買い上げ店にご相談ください。






5. 刈刃交換時は、本機に設定されたゼノア純正品を使用し、回転方向に注意して正しく取り付けてください。(P23の「刈刃の取り付け」項参照)

#### ■ エアクリーナ

#### 重要

エアクリーナエレメントが詰まるとエンジンの出力が低下し、燃費が悪化します。 また、エレメントを外して運転したり、変形・破損したエレメントを付けて運転を続けるとエンジン内部が異常摩耗します。



使用25時間毎を目安に、エアクリーナカバー を取り外して内部のゴミを取り除いてください。


エレメントの汚れがひどい場合は、中性洗剤入り の温湯でていねいに洗い、よく乾燥させてから元 通り取り付けてください。

エレメントが変形・破損した場合は新品と交換してください。

#### ■ 燃料フィルタ

#### 重 要

燃料フィルタが詰まるとエンジン回転が上がらなかったり、回転変動を起こしたりします。



使用25時間毎を目安に、燃料タンクから燃料 フィルタを取り出し、ゴミを取り除いてください。


汚れや詰まりがひどい場合は新品と交換して ください。



エンジン停止直後は素手でスパークプラグにさわらないでください。 高温のためやけどを負う恐れがあります。

#### 重要


- スパークプラグの締め付けが強過ぎるとシリンダのネジ部が破損することがあります。プラグ締付け時は必ず付属のプラグレンチを使用してください。
- 燃料を吸い込み過ぎたり、オイルの質が悪かったりするとスパークプラグの電極が汚れ、エンジンがかかりにくくなることがあります。
- プラグ交換時は指定品を使用してください。指定外品を使用するとシリンダやピストンが破損することがあります。



使用25時間毎を目安に、スパークプラグを取り外して電極を点検し、汚れている場合はワイヤブラシなどで取り除いてください。

プラグ取り付け時は、まず指でねじ込み、最後に付属のプラグレンチで締め付けます。
 【締め付けトルク】
 15.3~22.4N⋅m {150~220kgf-cm}

重要 初めからプラグレンチで締め込むとねじ 山が破損する恐れがあります。



● プラグ交換時は指定品を使用してください。


指定スパークプラグ チャンピオン RCJー6Y

● 電極間隙は0.6~0.7mmが適当です。

#### ■ 冷却用空気通路



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。
- 点検の際は、必ずエンジンを停止させた状態で行ってください。



使用25時間毎に冷却用空気取入口やシリン ダの冷却フィン回りを点検し、付着したゴミを取 り除いてください。

重要 冷却用の空気取り入れ口やシリンダフィンの間にゴミが詰まるとエンジンが過熱し、故障の原因となります。

#### ■ ギヤケース




図45 【本機側】 \*\*ヤケース用グリース プラグ (別販売品) 使用25時間毎を目安に、ギヤケースに潤滑用 グリースを補充してください。

### 【補充方法】

- 1. ギヤケース横のM4ボルトを取り外しておきます。
- **2.** ギャケース横のプラグを取り外し、プラグ穴からチューブ入りグリースを注入します。
- **3.** 古いグリースがM4ボルトを取り外した穴から押し出されたら補充を終え、プラグおよびM4ボルトを元通り取り付けてください。
- 4. 押し出されたグリースを拭き取ってください。


### 指定グリース

ゼノア純正グリース

品番:3180-96250(100g 入り)

またはリチウム系耐熱用グリース(#2)

#### ■ フレキシブルシャフト



使用25時間毎をめどにフレキシブルシャフトにグリースを補給してください。

#### 【手 順】

- **1.** ストッパを引きあげながら、クラッチハウジン グからフレキシブルシャフトを抜いてくださ い。
- **2.** ライナからインナシャフト引き出し、シャフト の表面にグリースを塗布してくたさい。


#### 指定グリース

ゼノア純正グリース

品番:3180-96250(100g 入り)

またはリチウム系耐熱用グリース(#2)

#### ■ 100時間使用毎の手入れ



**1.** マフラを外して、排気口にドライバを入れてカーボンを落してください。同時にマフラ出口のカーボンも落してください。

- 2. 各締め付け部の増締めを行なってください。
- **3.** クラッチのライニングとドラムの間に油がついていないか点検し、油がついている場合は、オイルの混ざっていない無鉛ガソリンで拭いてください。



スロットルレバーをアイドリング位置にしたときにブレードが動き続ける状態は危険です。アイドル調整スクリュを再調整しても直らない場合は、スロットルレバーやスロットルワイヤの作動不良、クラッチ故障などの可能性がありますので、お買い上げ店に点検修理を依頼してください。

#### 重要

- エンジンのアイドリング回転数は工場出荷時に調整されていますが、運転条件の変化(エンジンのなじみ具合、空気密度の変化等)により、再調整が必要となる場合があります。調整が必要な場合は、下記要領で行ないますが、不慣れな方はできるだけお買い上げ店に依頼してください。
- スロットルワイヤはフレキシブルシャフトに平行に沿っていることを確認してください。 ねじれている場合は直してください。
- フレキシブルシャフト(エンジン側)を曲げるとスロットルワイヤの遊び量が変化します。アイドリング調整時は、フレキシブルシャフト(エンジン側)を曲げて作業時の姿勢に近い状態で調整してください。



#### [アイドル調整スクリュ]

スロットルレバーを最低速の位置にした時の エンジン回転数を調整するスクリュです。

右(時計回り)に回すと回転が上がり、左(反時計回り)に回すと回転が下がります。

スロットルレバーを完全に戻したとき、刈刃が回り続けたりエンジンが止まってしまう場合は再調整してください。

アイドリング回転数 規格値:2800~3200rpm

## [燃料調整スクリュ]

燃料調整スクリュは、出荷時に調整されています。通常は調整の必要はありませんが、運転条件の変化等により燃料消費が増えたり加速が悪くなった場合は、いったん締め込んでから基準開度に戻してエンジンをかけ、許容範囲内でエンジンの調子が最も良くなる位置(アイドリング時に刈刃が回らず、かつエンジンの回転が安定すること。また、加速時もたつきのない状態)にセットしてください。

#### ■ 長期保管時の手入れ



引火による火災の恐れがあります。

- 燃料抜き取り時は、火気を遠ざけてください。
- 燃料をこぼさないように注意し、こぼれた燃料は完全にふき取ってください。


# 🕰 注 意

保管する場合は下記の点に注意してください。

- 屋外放置を避けること。
- 夏場の高温になる車内への放置を避けること。

#### 重要

- 長期間(2ヵ月以上)使用しない場合は、燃料タンクとキャブレタから燃料を抜い てください。燃料を入れたまま長期間放置すると燃料が変質してキャブレタ内 部が詰まり、エンジン故障(始動不良や出力不足)の原因となります。
- 保管時は、燃料タンクのキャップをゆるめにしてください。強く締め過ぎると経時 変化によりパッキンが変形することがあります。
- 長期間、使用しない場合、バッテリの特性上、残量が空の状態で放置するとバッ テリとしての機能を失います。少なくとも半年に一度は充電してください。



- 1. 機体の汚れを落としながら、各部の損傷やゆる みなどの有無を点検し、異常が発見された箇所 は次回の使用に備え完全に整備してください。
- 2. 燃料タンクから燃料を容器に移した後、燃料 フィルタを引き出してください。
- 3. キャブレタのプライマポンプを燃料が出なく なるまで押し、燃料タンクに戻った燃料を容器 に移してください。
- 4. 燃料フィルタをタンクに戻し、燃料タンク キャップを取り付けてください。
- 5. エンジンを始動し、自然に止まるまで運転してください。
- **6.** スパークプラグを取り外し、2サイクルオイルを $1\sim 2$  mL エンジン内に入れてください。 ストップスイッチを「運転」側にし、スタートボタンを5秒ほど押してください。
- 7. ギヤケースにグリースを補給し、スロットルワイヤなどの金属部に防錆油を塗布してください。
- 8. 刈刃に軽くオイルを塗布してカバーを取り付け、屋内の火気や湿気のない場所に保管してくださ ٧١<sub>°</sub>

補足| フレキシブルシャフトはなるべくまっすぐ伸ばして保管してください。

# 故障のときは

現象		主 な 原 因	処 置
нンジン	エンジンが始動しない	・燃料不良(異質、劣化)	・正規燃料と交換(26頁)
		・マフラ排気出口詰まり	・詰まり除去(40頁)
		<ul><li>スパークプラグ電極汚損、</li><li>短絡、断線</li></ul>	・電極清掃またはプラグ交換(38頁★)
	ストップスイッチを操作しても	・スイッチコード接続不良	・確実に接続する
	エンジンが止まらない	・スイッチ不良	・スイッチ交換
	モーターが回るが クランキングしない	・バッテリ電圧不足	・充電する(16、17頁)
		・エンジン焼付き	・販売店にご相談ください
		・回転部異物噛込み	・販売店にご相談ください
		・カーボン異常堆積	・販売店にご相談ください
	モーターが回らない	・バッテリ電圧不足	・充電する(16、17頁)
		・バッテリ寿命	・バッテリ交換
		・コネクタ、配線接続不良	・確実に接続する
シ		・配線断線	• 配線交換
	エンジンが加速しない	・燃料不良(異質、劣化)	・正規燃料と交換(26頁)
		・マフラ排気口詰まり	・マフラ清掃(40頁)
	スロットルを戻すと エンストする	・アイドリング回転数が低すぎる	- 再調整(41頁)
	スロットルを戻しても 刈刃が回り続ける	<ul><li>アイドリング回転数が高すぎる</li></ul>	- 再調整(41頁)
		・スロットルワイヤの遊びがない	・ワイヤ取り回し点検、遊び再調整(21頁)
	エンジンの回転が変動する	・燃料フィルタ目詰まり	<ul><li>燃料フィルタ清掃または交換(37頁★)</li></ul>
	異常振動	・刈刃変形、損傷	· 刈刃交換(36頁☆)
	燃費悪化	・エアクリーナ目詰まり	・エアクリーナ清掃(37頁)
		・ 刈刃切れ味低下	・刈刃交換(36頁★)
		・フレキシブルシャフト潤滑不良	・グリース補給(40頁)
	充電できない (充電器のランプが 点灯しない)	・電源プラグまたはジャックが しっかり差し込まれていない	・確実に差し込む(16、17頁)
バッテリ		<ul><li>・バッテリが充電器にしっかり取り 付けられていない</li></ul>	・確実に取り付ける(16頁)
	充電中、異音・異臭・煙が 出る	・バッテリまたは充電器の故障	・交換(16、17頁★)
	充電器やバッテリが熱くなる	・ バッテリまたは充電器の故障	・交換(16、17頁★)

- ・上記処置を講じても現象が改善しない場合や、上記以外の不調現象が生じた場合は、お買い上げ店に ご相談ください。
- ★印のついている処置につきましては、お買い上げ店で純正部品をお求めください。



- ●機械の改造や分解等はしないでください。運転時に機体が破損したり、燃料漏れや作動不良による不測の事故を招く恐れがあります。
- 点検処置時はタバコなどの火気を遠ざけてください。燃料に引火する恐れがあります。
- ●機体各部の締結部品(ボルト、ナット、ネジ類)は必ずゼノア純正品または指定品を使用してください。規格外品を使用すると、使用中に機体が破損したり部品が脱落したりして不測の事故を招く恐れがあります。



修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、 まず、お買い上げの販売店へお申し出ください。

## 製品・技術・その他のお問い合わせ

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 国内営業本部



0570-084987

月~金/9:00~17:00(土日祝、弊社指定休業日は除く) http://www.zenoah.co.jp/

# ハスクバーナ・ゼノア株式会社

本社: 〒350-1165 埼玉県川越市南台 1-9